

 S A F E T Y L O G	PROCEDIMENTO DEPARTAMENTO DA QUALIDADE	Código: POP.QL.011
		Versão: 04
	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL	Revisão: 10/10/2024 Vigência: 10/10/2026
		Página: 1 de 3

Fase	Responsável	Cargo	Data / Assinatura
Elaboração	Francisco Lucena	Responsável Técnico	Assinado de forma digital por FRANCISCO ALVES SOUZA LUCENA: 03636147455 Dados: 2024.10.10 10:21 -03'00'
Revisão	Bruno Matias	Gerente de Operações	Assinado de forma digital por BRUNO MATIAS DA SILVA: 05439733442 Dados: 2024.10.10 14:25 -03'00'
Aprovação	Paulo de Tarso Espindola Batista	Responsável Legal	

1- HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão 00: Emissão do documento.

Versão 01: Alteração do Responsável Legal.

Versão 02: Recodificação de POP QL 024 para POP.QL.011.

Versão 03: Esta versão introduziu várias modificações significativas. No cabeçalho do documento, foram incluídos dois novos elementos: a data de vigência e um campo para identificação do revisor. No item 5 as referências técnicas foram atualizadas.

2- OBJETIVOS

Estabelecer normas para limpeza da caixa d'água conforme legislação vigente e garantir a qualidade da água que chega através dos sistemas de abastecimento, mantendo as condições higiênicas.

3- EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA

- Farmacêutico Responsável Técnico
- Empresa terceirizada licenciada para limpeza dos reservatórios de água potável
- Empresa terceirizada licenciada para realização dos ensaios analíticos microbiológicos

4- PROCEDIMENTO DAS ATIVIDADES

4.1. Cotação e qualificação das empresas terceirizadas

O farmacêutico é responsável por contratar as empresas terceirizadas licenciadas para a limpeza dos reservatórios de água potável e posterior ensaios microbiológicos. As contratadas devem possuir, no mínimo, os seguintes documentos:

- a) Licença Sanitária; e
- b) Alvará de Localização e Funcionamento.

4.2. Periodicidade

Os reservatórios devem ser higienizados no máximo a cada 6 (seis) meses, ou antes, se necessário. Os registros da operação de limpeza devem ser mantidos.

4.3. Limpeza da caixa d'água

O procedimento será realizado por técnico da empresa contratada, que fornecerá todo o material necessário:

- Materiais de limpeza: balde, escova de limpeza, hipoclorito de sódio, luvas, pano e rolha.
- Equipamentos de segurança: botas, luvas, óculos, máscara, exaustor, gambiarra 12V e lanterna. Os dois últimos, se necessário.

Procedimento:

- a. Feche o registro geral.
- b. Esvazie a caixa d'água abrindo as torneiras.
- c. Quando o volume da água estiver a 10 cm do fundo da caixa, utilizando luvas de borracha:
 - Feche o expurgo do reservatório e as torneiras
 - Tampe a saída da água com uma rolha
- d. Inicie a limpeza com a água restante, usando somente escova. Não use sabão, detergentes ou produtos químicos.
- e. Remova a água suja através do expurgo ou com auxílio de baldes e panos limpos.
- f. Com o expurgo aberto, abra a entrada da água na boia ou registro geral para lavar com água corrente as paredes já escovadas.
- g. Com a caixa cheia, adicione 2 litros de hipoclorito de sódio para cada 1000 litros de água e deixe descansar por 2 horas.
- h. Feche novamente o registro ou tranque a boia, impedindo que a água entre na caixa d'água.
- i. Abra as torneiras e dê descarga até esvaziar totalmente o reservatório. Esta água também servirá para desinfetar os canos.
- j. Feche as torneiras, abra a entrada da água e deixe encher a caixa d'água.
- k. Lave a tampa e feche totalmente a caixa.

4.4. Análise de potabilidade da água (análise microbiológica)

- a. Frequência e número de amostras:
 - Coleta semestral de 2 (duas) amostras, imediatamente após a limpeza e primeiro enchimento dos reservatórios.
- b. Seleção dos locais de coleta:
 - A escolha deve considerar a localização de possíveis fontes de contaminação e sua distribuição territorial.
- c. Procedimento de coleta:
 - Manter o frasco fechado até o momento da coleta para evitar contaminação.
 - A amostra deve ser representativa da água que está sendo coletada.
 - O volume da amostra dependerá do tipo de análise e da quantidade de elementos a serem analisados.
 - Opcionalmente, pode-se "ambientar" o recipiente lavando-o com a água do local a ser analisado.
 - Todas as amostras devem ser devidamente identificadas e coletadas em duplicata.
- d. Armazenamento e transporte:
 - Recomenda-se manter as amostras a 4°C até o momento da análise.
 - As amostras devem ser acondicionadas em isopor ou caixas isotérmicas com bateria.
 - Vedar bem a tampa do frasco para evitar vazamento.
 - Para frascos de vidro, utilizar pedaços de papelão para evitar choques e possível quebra.
- e. Análise dos resultados:
 - Deve-se comparar o laudo apresentado pelo laboratório com o formulário padrão de potabilidade.

5- REFERÊNCIAS

- RECIFE. Secretaria de Saúde. **Norma Técnica SESAU nº 1, de 1 de junho de 2017**. Disciplina, no Município do Recife, as atividades relacionadas à importação, exportação, extração, fabricação, produção, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, embalagem, fracionamento, comercialização e uso de alimentos. Diário Oficial do Município do Recife, Recife, PE, 1 jun. 2017.;
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021**. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 127, 7 maio 2021. Republicada no DOU nº 96, de 24 maio 2021, Seção 1, p. 69.

6- REVISÕES

Nº da Revisão	Data	Assinatura
01	____/____/____	
02	____/____/____	

- FIM DO DOCUMENTO -